

MACHINE A POP CORN.

Présentation. Bouton "Turn" : Avec le mélangeur rotatif dans la marmite.

Bouton "Heat" : Avec le chauffage dans la marmite pour la cuisson.

Bouton "Warning & Light" : Eclaire et maintient au chaud le caisson vitré.

Marmite chauffante pouvant basculer, couvercle aimanté relevable.

Mode de production :

Relever le couvercle aimanté et verser une très petite quantité d'huile au fond du récipient (comme pour frire mais ne pas immerger).

Verser une couche de grains de maïs jusqu'à ce que l'on ne voit plus le fond (le maïs gonfle fortement à la cuisson) puis, une fois le popcorn fait, du sucre selon le goût de chacun.

Enclencher les 3 boutons et laisser chauffer puis produire, progressivement la casserole débordera de popcorn prêt à servir.

A la fin, basculer la poignée de droite pour faire basculer le récipient et le vider.

Nettoyage avant remise. Soyez vigilant à l'état de propreté tant au récipient de cuisson qu'au caisson vitré, d'autres personnes louent après vous. Une machine rendue « non présentable » vous causera des frais de nettoyage supplémentaires de 35 euros.

Heureux événement, bon appétit et merci pour votre confiance.