

BARBE à PAPA

! utiliser uniquement des ingrédients pour machine à Barbe à papa !

Jamais utiliser ou laisser la machine à l'extérieur par temps humide.

Manipuler avec soins.

- Placer la machine sur un support stable, horizontal.
- Si la machine est rose, dévisser les 2 molettes empêchant la tête rotative de bouger pendant le transport et les pousser vers le bas au maximum
 - Poser la cuve en inox centrée sur la machine.
 - Remplir de sucre à 70% la tête rotative (**à l'arrêt !**)
 - Branchez la fiche à la prise murale adaptée.
 - Pousser les deux interrupteurs sur ON.
- Tenir le bâton entre deux doigts, faire pivoter dans le sens contraire des aiguilles d'une montre en longeant l'extérieur de la cuve
 - Après utilisation : Tournez les boutons pour éteindre la machine.

Une machine rendue « non présentable » vous causera des frais de nettoyage supplémentaires de 30€ htva.

NL

Gebruik alleen ingrediënten voor suikerspinmachine !

Gebruik of laat het apparaat nooit buiten staan bij regenachtig weer !

De suikerspinmachine moet voorzichtig worden behandeld.

- Plaats de machine op een stabiele, horizontale oppervlakte
 - Als de machine roze is, draai dan de 2 knoppen los om te voorkomen dat de roterende kop tijdens het vervoer beweegt. Druk ze ook een maximum naar beneden.
 - Plaats de inox kom in het midden
 - Vul de roterende kop met 70% suiker (inactief)
- De stekker moet in het juiste stopcontact worden gestoken.
- Zet beide schakelaars op ON
 - Houd het stokje tussen je twee vingers, draai de stok tegen de klok in langs de buitenkant van de kom.
 - Na gebruik : draai de knoppen om de suikerspinmachine uit te schakelen.
 - Indien u de machine in een slechte staat terugbrengt, zullen er extra schoonmaakkosten aangerekend worden ten bedrage van 30€ excl. BTW.

EN

Use only ingredients for the cotton candy machine !

Never use or leave the machine outside or when it's raining.

The cotton candy machine must be handled with care.

- Place the machine on a stable, horizontal surface.
- If it's a pink machine, loosen the 2 knobs to prevent the rotating head from moving during transport. Push them down a maximum as well.
 - Place the inox bowl in the middle
 - Fill the rotating cup with 70% sugar (only at standstill)
 - The plug must be connected to the correct socket.
 - Set both switches to ON.
- Hold the stick between your two fingers, turn the stick counter-clockwise along the outside of the bowl.
 - After using : Turn the buttons to switch off the cotton candy machine.
- If you return the machine in a worse state, there will be an additional cleaning charge of 30€ excl. Vat