

PANINI – GRILL

FR

- Branchez l'appareil à la prise électrique et démarrez-le.
- Réglez la température souhaitée en tournant le bouton de température dans le sens horaire. Le voyant orange s'allume. Les deux plaques (supérieure et inférieure) commencent à chauffer
- La température de chauffage peut être réglée en fonction de type de l'aliment préparé, dans la plage de 180°C à 250°C.
- Placez dans la plaque inférieure l'aliment qui va être grillé et fermez l'appareil en tenant la poignée. Surveillez en continu la température pendant le fonctionnement de l'appareil.

NL

- Steek de stekker in het stopcontact & schakel het apparaat in.
- Stel de temperatuur naar wens in door de temperatuurknop met de klok mee te draaien. Het oranje indicatielampje licht op. De bovenste en onderste grillplaat beginnen op te warmen.
- De temperatuur kan, afhankelijk van het voedsel, worden ingesteld op 180°C tot 250°C.
- Plaats het voedsel dat u wilt grillen op de onderste grillplaat en sluit het apparaat met behulp van het handvat. Houd het apparaat in de gaten tijdens het bereiden van voedsel.

EN.

- Plug into the socket & switch on the appliance.
- Set temperature controller clockwise to the desired temperature. The orange indicator light up. The upper and lower grilling plate starts heating up.
- Temperature can be adjusted depends on different food within 180°C to 250°C.
- Place the food to be grilled on the lower gilling plate and then close the appliance using the handle. Keep an eye during cooking.

FESTI
— RENT —

02/640 41 40
rent@festi.be • www.festi.be