

PLANCHA

FR

- Branchez l'appareil à la prise électrique et démarrez-le.
- Démarrez l'appareil en utilisant l'interrupteur en le mettant dans la position „ON”. Réglez la température en utilisant le bouton de réglage de la température (la plage de la température de 50°C à 300°C).
- Pour retirer un plat fini de la plaque de cuisson, utilisez une spatule (non fournie à l'appareil). Veillez à ne pas endommager la surface d'une plaque de cuisson
 - Après l'utilisation éteignez à l'aide de l'interrupteur (1) en le mettant à la position „OFF”.
- Ne mettez pas trop de nourriture sur la plaque de cuisson dans le même temps afin d'assurer la cuisson uniforme.
- La température de cuisson est atteinte au centre de l'appareil. La température de cuisson est inférieure à l'avant et sur les bords de l'appareil.

NL

- Steek de stekker in het stopcontact & schakel het apparaat in.
- Schakel het apparaat dan in door op de power-knop te drukken. Stel de temperatuurknop in op de gewenste temperatuur. (Temperatuurbereik 50°C tot 300°C).
- Gebruik een spatel (niet meegeleverd) om voedsel te verwijderen. Zorg ervoor dat u het oppervlak van de bakplaat niet aanraakt of beschadigt.
 - Schakel het apparaat na gebruik uit door de power-knop in de stand UIT te zetten.
- Plaats niet teveel voedsel tegelijkertijd op de bakplaat en verdeel het gelijkmatig over de bakplaat voor de beste resultaten.
- Het midden van de bakplaat bereikt de hoogste temperatuur. De temperatuur is lager aan de voorkant en zijkanten. U kunt voedsel gebakken voedsel hier tijdelijk neerleggen.

EN.

- Plug into the socket & switch on the appliance.
- Then, switch ON the appliance by pressing the power switch. Set the temperature control knob to your desired temperature. (Temperature range 50°C to 300°C).
- To remove the food, use the turner (not supplied), make sure not to touch the surface of griddle plate and damage the surface.
 - After use, switch OFF the appliance by pressing the power switch to OFF position.

- Do not put too much food at one time for even spacing and cooking.
- The appliance reaches the highest temperature at the centre. The temperature is lower at the front and side part. You can allow fried food for temporarily placed.

FESTI
— R E N T —

02/640 4140
rent@festi.be • www.festi.be