

## Chauffage au gaz extérieur – COSY POLO


### MISE EN MARCHÉ ET UTILISATION

#### *IMPORTANT : RACCORDEMENT DE LA BOUTEILLE DE GAZ*

Raccordez l'écrou (male) au filet de valve de bouteille (femelle) **serrer fortement**.

- Ouvrez le robinet de la bouteille de gaz.
  - Pressez le bouton de réglage (F) pour l'amener dans la position du symbole de la petite flamme jusqu'à la butée tout en appuyant plusieurs fois sur le pièzo (G).
- Une fois l'allumage réussi, maintenez le bouton de réglage enfoncé pendant environ 10 secondes. Cela permet au brûleur d'atteindre la température désirée.

Si, exceptionnellement, l'allumage ne se produit pas après 4 à 5 activations de l'allumeur pièzo, attendez environ 2 minutes pour une autre tentative.



#### REMARQUE :

- Lors du transport, l'appareil peut se mettre en sécurité, secouez-le.
- Vous pouvez également allumer l'appareil par d'autres moyens (allumette) à travers les ouvertures de la grille. Avec l'interrupteur sur la position „ON“, appuyer sur le pièzo et approchez le moyen d'allumage du brûleur à travers la grille.

### MISE À L'ARRÊT DU PARASOL CHAUFFANT

Pour arrêter l'appareil, **fermez le robinet de la bouteille de gaz**