



## 1 INSTALLATION



1 Placez le chafing dish sur une surface stable et résistante à la chaleur.



2 Remplissez le bac inférieur avec environ 2 à 3 cm d'eau chaude.



3 Placez ensuite le bac gastronorme contenant les aliments.

## 2 MISE EN CHAUFFE



1 Placez les brûleurs (gel combustible ou pâte combustible) dans leurs supports.



2 Allumez-les à l'aide d'un briquet long ou d'une allumette.



3 Faites glisser les supports sous le chafing dish.



4  N'allumez jamais les brûleurs lorsqu'ils sont déjà sous l'appareil.

## 3 PENDANT LE SERVICE



1 Gardez le couvercle fermé lorsque le plat n'est pas servi afin de conserver la chaleur.



2 Vérifiez régulièrement le niveau d'eau.



3 Si nécessaire, ajoutez uniquement de l'eau chaude.



## 4 FIN D'UTILISATION



1 Refermez les brûleurs avec leur couvercle pour les éteindre.



2 Laissez refroidir complètement avant de manipuler l'appareil.



3 Videz l'eau uniquement une fois le chafing dish refroidi.



4 Nettoyez le bac gastronorme, le bac inférieur et le couvercle avec de l'eau chaude savonneuse. Rincez et séchez.

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Le chafing dish devient très chaud pendant son utilisation.



Ne jamais déplacer l'appareil lorsque les brûleurs sont allumés.



Utiliser uniquement les combustibles prévus à cet effet.



Tenir hors de portée des enfants.



Utiliser exclusivement dans un endroit bien ventilé.